

Сервоприводы воздушного клапана VTS

СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА ON/OFF



Функция и применение

- » Открытие или закрытие прохода для потока воздуха на входе и выходе из агрегата. Для агрегатов с водяным нагревателем сервопривод воздушного клапана на входе воздуха оснащен обратной пружиной.

Параметры работы

- » Тип регулирования: ON/OFF (двухпозиционный).
- » Угол оборота: 90°.
- » Момент вращения: 16 Нм (макс площадь воздушного клапана: 4 м²).
- » Время закрытия/открытия: 120 с (с пружиной 10с).
- » Напряжение питания: 24В AC/DC.
- » Рабочая температура: -20°C ÷ 50°C.
- » Степень защиты: IP 54.

СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



Функция и применение

- » Плавное регулирование степени смешивания наружного и вытяжного воздуха из помещения (рециркуляция). Для агрегатов с водяным нагревателем сервопривод воздушного клапана на входе оснащен обратной пружиной.
- » Защита перекрестноточного или гексагонального рекуператора от замерзания конденсата - плавное регулирование степени открытия клапана байпаса.

Параметры работы

- » Тип регулирования: 0 ÷ 100% (плавное).
- » Управляющий сигнал: 0-10В.
- » Угол оборота: 90°.
- » Момент вращения: 16 Нм (макс площадь воздушного клапана: 4 м²).
- » Время закрытия/открытия: 90 с (с пружиной 10с).
- » Напряжение питания: 24В AC/DC.
- » Рабочая температура: -20°C ÷ 50°C.
- » Степень защиты: IP 54.

Воздушные клапаны VS установленные на вентиляционные установки VS 400- VS 650 стандартно имеют два отдельных штока и должны работать с двумя сервоприводами. Использование для них одного сервопривода (независимо от величины его вращающего момента) может быть причиной неправильной работы клапана. Если в агрегате применяется водяной теплообменник VS, водяной нагреватель WCI, водяной охладитель VS, гликолевая энерго утилизация, то сервоприводы воздушных клапанов приточных агрегатов должны быть со встроенной возвратной пружиной, которая гарантирует самостоятельное закрытие клапана при исчезновении электропитания.

Сервопривод воздушного клапана VS 00 AD.ACTR ON-OFF 10Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1005

Сервопривод воздушного клапана VA 00 AD.ACTR ON-OFF 20Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1001

Сервопривод воздушного клапана VS 00 AD.ACTR ON-OFF/S 10Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1007

Сервопривод воздушного клапана VA 00 AD.ACTR ON-OFF/S 20Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1002

Сервопривод воздушного клапана VS 00 AD.ACTR 0-10 10Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1006

Сервопривод воздушного клапана VA 00 AD.ACTR 0-10 20Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1003

Сервопривод воздушного клапана VS 00 AD.ACTR 0-10/S 10Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1008

Сервопривод воздушного клапана VA 00 AD.ACTR 0-10/S 20Nm VTS

Артикул: 1-2-1204-1004

NABM1.2-05

Артикул: 1-2-1204-2017

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93