


Контроллеры



Контроллеры VTS – применяются в высокотехнологичных агрегатах, предусматривающих внешнюю локальную коммуникацию или интеграцию с системой центрального управления BMS. Аппликации автоматики VTS – схемы соединений, реализующие дистанционное управление работой агрегатов и предназначенные специально для самостоятельно работающих вытяжных установок.

Контроллер с программой CONTROLLER VS-CON-Optima

Артикул: 1-2-1207-0008

Модуль управления электронагревателя MDL.HE-AC

Модуль MDL.HE-AC для плавного регулирования мощности электрического нагревателя HE VTS подходит для использования на всех типах электрических нагревателей Ventus VS и Ventus VVS

Контроллер PCB PCB EC board

Артикул: 1-2-1209-0062

control PCB PCB EC board CTRL.PCB PCB EC board VTS – PCB EC

HE.CTRL Triac 30A 460V Контроллер для электро нагревателя

Артикул: 1-2-1209-8023

Модуль управления HE.CTRL Triac 30A 460V 1-2-1209-8023

Материнская плата PGM.CTRL.W.PROG VVS.Main_Board.CC

Артикул: 1-2-1209-0038

Плата перепада давления vvs010/15 Module I/O VTS – MainBoard – Control Circuit

Pco1000wb0

Артикул: 1-2-1206-0001

Модуль расширения modbus TCP/IP Carel Pco1000wb0

Контроллер с программой PGM.CTRL.W.PROG UPC

Артикул: 1-2-1209-8011

Контроллер PGM.CTRL UPC Micro-PC

POL 638.32 WEB Артикул: 1-2-1209-8008

Управление различными инженерными технологическими процессами и установками по записанной пользователем программе

ACX36.040

Артикул: 1-2-1209-8002

Siemens Saphir VTS ACX36.040

BACnet Плата BACnet

UP3OVTO11K

UP3B022000AXO Core2 CAREL

Модуль управления Ventus VS

Модуль управления электрическим нагревателем для установок Ventus VS

Микроконтроллер UCS 11

Uni Control System

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93